

HD0046

HDMI™ Switch 4x1-Port 4K/60 Hz



Verpackungsinhalt

- HDMI-Switch x1
- Fernsteuerung x1
- Netzteil x1
- Bedienungsanleitung x1

Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.

Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.

Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an. Wir haften nicht für den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen. In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!


Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen. Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Dieses Gerät ist mit der nach der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/53/EU vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen: Mit dem CE Zeichen erklärt LogiLink®, eine registrierte Marke der Zdirect GmbH, dass das Gerät die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können online auf www.zdirect.de angefragt werden. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.


Zdirect GmbH - Längenstück 5 D-58579 Schalkmühle

Einleitung



- ARC Ein/Aus-Schalter und LED-Anzeige
- 2CH/5.1CH/PASS-Audiomodus-Umschalttaste und LED-Anzeige
2CH-Audiomodus: LED aus
5.1CH-Audiomodus: LED blinkt langsam (Standardstatus)
PASS (7.1CH-Audiomodus): LED an
- TV/AMP-Schaltertaste und LED-Anzeige für PASS-Modus
TV: LED aus zum Lesen der TV-EDID während des PASS-Modus
AMP: LED an für das Lesen der AMP-EDID während des PASS-Modus (Standardstatus)
- DC 5V-Eingang
- HDMI-Eingang 1-4 Anschlüsse
- HDMI-Ausgangsanschluss
- Audio-H: HDMI-Ausgang nur Audio
- Audio-Ausgangsanschlüsse:
Stereo: Analog Stereo-Audioausgang
Koaxial: Digitaler Koaxial-Audioausgang
Toslink: Digitaler Toslink-Audioausgang
- Fernsteuerung
- 2CH: 2-Kanal-Stereo-Audio-Modus
- 5.1CH: 5.1-Kanal-Modus
- PASS: Erweiterter Audiomodus
- ARC: Drücken Sie die Taste, um die ARC-Funktion ein-/auszuschalten
- Drücken Sie die Zifferntasten 1, 2, 3, 4, um den Eingangskanal zu wählen
- Power-Taste: Power-Standby/Einschalten
- Audio-Ausgangsstummschaltung ein/aus

Anschlüsse



- Stecken oder ziehen Sie das Signalkabel vorsichtig heraus. Stecken, ziehen oder schütteln Sie das Kabel nicht häufig.
- Die ARC-Funktion funktioniert nur, wenn Ihr Fernsehgerät die ARC-Funktion unterstützt.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl die Eingangsquelle als auch das Fernsehgerät HDR unterstützen, damit diese Funktion funktioniert.
- Verwenden Sie das Standard-HDMI-2.0-Kabel, die Länge des Eingangs- oder Ausgangskabels darf 5 m nicht überschreiten. Für 4K@30 Hz und 1080P@60 Hz kann die Länge des Eingangs- und Ausgangskabels 10 m erreichen.
- Wenn es keinen Audioausgang gibt, wenn der 3,5-mm-Anschluss eingesteckt ist, wählen Sie bitte 2.0CH auf der Fernbedienung oder dem Produkt.

HD0046

HDMI™ Switch

4x1-Port 4K/60 Hz

► Package Contents

HDMI Switch x1
Remote Control x1
Power Adapter x1
User Manual x1



► Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls.
Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan.
Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.
Don't expose the device to water, moisture or high humidity.
Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.
Don't try to open the device.
Prior to the first use of our product make a backup of your data.
In the case of improper use, we are not liable for any loss of data.
In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to restore from existing backup copies.

► Congratulations on the Purchase of HD0046!

Please read the manual and safety instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.


Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and technical modifications.

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.

You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

This device corresponds to EU directive 2014/30/EU and 2014/35/EU. With the CE sign LogiLink®, a registered trademark of the 2direct GmbH ensures, that the product is conformed to the basic standards and directives. These standards can be requested online on www.2direct.de. All trademarks and registered brands are the property of their respective owners.
2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle


► Introduction



- 1 Power LED indicator
- 2 HDMI input 1-4 ports LED indicator
- 3 IR signal receiver
- 4 HDMI input switch button
- 5 ARC On/Off button and LED indicator

- 6 2CH/5.1CH/PASS audio mode switch button and LED indicator
2CH audio mode: LED off
5.1CH audio mode: LED flashes slowly (default status)
PASS (7.1CH audio mode): LED on
- 7 TV/AMP switch button and LED indicator for PASS mode
TV: LED off for reading TV EDID during PASS mode
AMP: LED on for reading AMP EDID during PASS mode (default status)
- 8 DC 5V input
- 9 HDMI input 1-4 ports
- 10 HDMI output port
- 11 Audio-H: HDMI output audio only
- 12 Audio output ports:
Stereo: Analog stereo audio output
Coaxial: Digital coaxial audio output
Toslink: Digital Toslink audio output
- 13 Remote control
- 14 2CH: 2 channel stereo audio mode
- 15 5.1CH: 5.1 channel mode
- 16 PASS: Advanced audio mode
- 17 ARC: Press the button to turn on/off ARC function
- 18 Press the number 1, 2, 3, 4 buttons to select the input channel
- 19 Power button: Power standby/power on
- 20 Audio output mute on/off

► Connections



- 1 Insert or pull out the signal cable gently. Do not insert, pull or shake the cable frequently.
- 2 ARC function only work when your TV supports ARC function.
- 3 Make sure both the input source and TV support HDR for this function to work.
- 4 Use the standard HDMI 2.0 cable, the input or output cable length does not exceed 5m. For 4K@30 Hz and 1080P@60 Hz, input and output cable length can reach 10m.
- 5 If there is no audio output when 3.5 mm port is plugged in, please select 2.0CH on the remote control or product.