

BP0038

TV-Wandhalterung für 37–70" Monitore, starr



► **Verpackungsinhalt**

- TV-Wandhalterung x1
- Schraubenset x1

► **Sicherheitshinweise**

Beginnen Sie die Installation nicht, bevor Sie die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen und Warnungen gelesen und verstanden haben. Falls Sie Fragen zu einer Anweisung oder Warnung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

Diese Halterung sollte ausschließlich wie in dieser Anleitung angegeben, installiert und genutzt werden. Unsachgemäße Installation kann Schäden oder ernsthafte Verletzungen verursachen.

Dieses Produkt sollte nur von einer Person installiert werden, die über mechanische Fähigkeiten sowie grundlegende Bauernfahrung verfügt und diese Anleitung komplett versteht.

Dieses Produkt kann auf Wänden mit Fachwerk, massiven Beton- oder Steinwänden montiert werden. Stellen Sie sicher, dass die tragende Fläche die kombinierte Last aus Gerät und sämtlicher angebrachter Hardware und Komponenten sicher tragen kann.

Überschreiten Sie die maximale Lastkapazität nicht.

Ziehen Sie die Schrauben sicher und angemessen fest. Übermäßige Kraftaufwendung kann Artikel beschädigen und ihre Tragkraft deutlich reduzieren.

Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen. Die Verwendung im Freien kann Produktfehler und Personenschäden verursachen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.

Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Achtung: Überschreiten Sie die maximal gelistete Gewichtskapazität nicht. Andernfalls kann es zu ernsthaften Verletzungen und Sachschäden kommen!

Hinweis: Lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie mit Installation und Montage beginnen.


Wartung:

Prüfen Sie regelmäßig (mindestens einmal alle drei Monate), ob die Halterung zuverlässig und sicher zu verwenden ist. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Händler.


▲ **Lieferumfang**

Wichtig:

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile entsprechend dem Lieferumfang erhalten haben. Falls etwas fehlen oder defekt sein sollte, wenden Sie sich zum Austausch bitte an Ihren örtlichen Händler.



A (x1)



B (x2)



M4x14 (x4)
M-A



M5x14 (x4)
M-B



M6x14 (x4)
M-C




M8x15 (x4)
M-D



D5 (x4)
M-E



D8 (x4)
M-F



W-A (x4)




W-B (x4)




W-C (x4)


▲ Holzständerwerk Montage




▲ Vollziegel und Betonblock Montage



▲ Installieren der Wandhalterung an der Rückseite des TV



▲ Montage des Fernsehers an der Wandplatte



BP0038

TV Wall Mount

Low Profile

For 37-70" TV



► **Package Contents**

- TV Wall Mount x1
- Screw Pack x1

► **Safety Instructions**

Do not begin the installation before you have read and understood the instructions and warnings contained in this installation. If you have any questions regarding any of the instruction or warning, please contact your local distributor.

This mounting bracket should be installed and utilized ONLY as specified in this manual. Improper installation may cause damage or serious injury.

This product should only be installed by someone of good mechanical ability, with basic building experiences and fully understanding of this manual.

This product is designed to be installed on wood stud walls, solid concrete walls or brick walls. Make sure that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.

Do not exceed the maximum load capacity.

Tighten screws firmly and properly. Over tightening can damage the items, greatly reducing their holding power.

This product is designed for indoor use only. Using it outdoors could lead to product failure and personal injury.

Congratulations on the Purchase of BP0038!

Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and technical modifications.

CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

Note: Read the entire instruction manual before you start installation and assembly.


Maintenance:

Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months). Please contact your dealer if you have any questions.


▲ **Package Contents**

IMPORTANT:



Ensure that you have received all parts according to the package contents prior to installing. If there is any parts missing or faulty, please contact with your local distributor for a replacement.




A (x1)




B (x2)




▲ Wood Stud Mounting




▲ Solid Brick and Concrete Block Mounting



▲ Install Wall Mount to the back of the TV



▲ Apply the TV with wall mount to the wall plate



BP0038

Soporte de pared de TV

Perfil bajo

Para 37-70" TV



► **Contenidos Del Paquete**

- Soporte de pared de TV x1
- El paquete de tornillos x1

► **Instrucciones de seguridad**

No comience la instalación antes de haber leído y entendido las instrucciones y advertencias contenidas en esta instalación. Si usted tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de las instrucciones o advertencias, por favor póngase en contacto con su distribuidor local.

Este soporte de montaje debe ser instalado y utilizado ÚNICAMENTE como se especifica en este manual. Una instalación inadecuada puede causar daños o lesiones graves.

Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.

Este producto sólo debe ser instalado por una persona de buena capacidad mecánica, con las experiencias de construcción básicos y totalmente la comprensión de este manual.

Asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá, con seguridad, la carga combinada del equipo y todos los herrajes y componentes.

No exceda la capacidad máxima de carga.

Apriete firmemente y correctamente tornillos. Si se aprieta demasiado puede dañar los artículos, reduciendo enormemente su fuerza de fijación.

Este producto está diseñado para uso en interiores. Su uso en exteriores podría causar fallas del producto y lesiones personales.

Felicitaciones a la compra de LogiLink BP0038!

Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.

PRECAUCIÓN: NO EXCEDA LISTA DE PESO CAPACIDAD. GRAVES LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD PUEDE OCURRIR!

Nota: Lea el manual de instrucciones antes de iniciar la instalación y montaje.


Mantenimiento:

Compruebe que el soporte es estable y seguro de usar, a intervalos regulares (al menos cada tres meses). Por favor, póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna pregunta.


▲ **Contenido del paquete**

Importante:

Asegúrese de que ha recibido todas las piezas de acuerdo con el contenido del paquete antes de instalar. Si hay alguna pieza que falta o defectuosa, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener un reemplazo.



A (x1)



B (x2)



M4x14 (x4)
M-A



M5x14 (x4)
M-B



M6x14 (x4)
M-C



M8x15 (x4)
M-D



D5 (x4)
M-E



D8 (x4)
M-F



W-A (x4)




W-B (x4)




W-C (x4)


▲ Madera de montaje Stud




▲ Ladrillo sólido y concreto del bloque de montaje



▲ Instalar montaje en pared a la parte posterior del televisor



▲ Aplicar la TV con soporte de montaje en la placa de pared



BP0038

Telewizor do montażu na ścianie, Low Profile Na 37-70" TV



► W zestawie

Telewizor do montażu na ścianie – 1 szt.
Pakiet Screw – 1 szt.

► Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa

- Nie rozpoczynać instalacji przed przeczytaniem i zrozumieniem zaleceń niniejszej instrukcji oraz ostrzeżeń w niej zawartych. W razie pytań dotyczących poleceń lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
- Niniejszy uchwyt można zainstalować WYŁĄCZNIE zgodnie z poleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do urazów lub poważnych zniszczeń.
- Produkt ten przeznaczony jest do montażu na ścianach drewnianych kołków, litych ścianach betonowych lub ceglanych ścian.
- Montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca podstawowe umiejętności mechaniczne oraz doświadczenie w zakresie majsterkowania, która w pełni rozumie zalecenia niniejszej instrukcji.
- Należy sprawdzić czy powierzchnia przeznaczona na montaż uchwytu jest odpowiednia do utrzymania obciążenia uchwytu oraz projektora wraz z jego osprzętem.
- Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
- Śruby należy mocno dokręcić. Nie należy dociskać śrub zbyt ciasno by nie uszkodzić powierzchni, może to obniżyć jej wytrzymałość.
- Produkt przeznaczony wyłącznie w użytku wewnątrz pomieszczeń. Stosowanie go na zewnątrz może prowadzić do urazów lub uszkodzeń.

Gratulujemy zakupu urządzenia BP0038!

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieświadome użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

UWAGA: NIE PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ DOPUSZCZALNEJ MASY. W PRZECIWNYM WYPADKU MOŻE DOJŚĆ DO URAZU LUB USZKODZENIA WŁASNOŚCI!

UWAGA: Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.


Sprawdzanie:

Należy regularnie sprawdzać czy uchwyt dobrze trzyma, np. raz na trzy miesiące. W razie pytań, zgłoś się do dystrybutora.


▲ Zawartość opakowania

WAŻNE:

Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy zgodnie z opisem. Gdyby w opakowaniu brakowało elementu lub gdyby znajdował się tam element uszkodzony, należy zgłosić się do dystrybutora.



A (x1)



B (x2)



M4x14 (x4)
M-A



M5x14 (x4)
M-B



M6x14 (x4)
M-C




M8x15 (x4)
M-D



D5 (x4)
M-E



D8 (x4)
M-F



W-A (x4)




W-B (x4)




W-C (x4)


▲ Drewno Stud montażowe



▲ Cegły i beton blok montażowy



▲ Zamontować uchwyt ścienny z tyłu telewizora



▲ Zastosuj się do montażu na ścianie telewizor z płytą ścienną

